



ENGLISH

Prior to fitting adapters to stroller frame, engage brake on stroller and remove seat from frame.

Fitting Adapters to Stroller Frame

To Attach Adapters:

- 1 Unsnap basket from front of stroller frame.
- 2 Line up top of adapter with basket snap bumper guide.
- 3 Hold outside of adapter and rotate over frame to snap on. Repeat with second adapter on other side of stroller frame.

NOTE: The adapters are left and right specific. Match the colored dot to the coordinating color dot on the stroller frame.

- 4 Re-snap basket to frame

To Remove Adapters:

- 1 Grab tab with fingertips and rotate off frame.

⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE:

- Before each use, inspect your adapter to make sure the brackets are fully engaged with the stroller.
- Weight limitations: recommended only for children within the height and weight limits of models specified in this manual.
- Intended for use with UPPAbaby VISTA 2015 stroller and compatible Maxi-Cosi® infant car seats.



US | UPPAbaby, 60 Sharp Street, Ste 3, Hingham, MA 02043
www.uppababy.com | 781.413.3000

Canada | 5514KM, 109 Vanderhoof Avenue, Unit 6, Toronto, Ontario M4G 2H7
www.uppababy.com | 416.422.2700

Model 0250 | Version 1

All rights reserved. © 2014 UPPAbaby. UPPAbaby and all associated logos are trademarks. All product specifications are correct at time of print. UPPAbaby reserves the right to change anything at any time without prior notice. Color representation is as close as print processes allow. Not all colors available at all retailers.

030615



Lower
Infant Car
Seat Adapter
for Maxi-Cosi®

Adaptador
Inferior para
Silla de Seguridad
para Maxi-Cosi®

Adaptateur
Inférieur pour
Siège Auto de Bébé
pour Max-Cosi®



For use with | Diseñado para | Produit conçu pour: **VISTA²⁰¹⁵**

TO ATTACH ADAPTERS | PARA COLOCAR LOS ADAPTADORES POUR FIXER LES ADAPTATEURS



TO REMOVE ADAPTERS | PARA QUITAR LOS ADAPTADORES POUR RETIRER LES ADAPTATEURS



ESPAÑOL

Antes de colocar los adaptadores al chasis del cochecito,
ponga el freno y quite el asiento del chasis.

Cómo Colocar los Adaptadores en el Chasis del Cochecito

Para Colocar los Adaptadores:

- 1 Desenganche la cesta de la parte delantera del chasis del cochecito.
- 2 Alinee la parte superior del adaptador con la cesta y encaje la guía protectora.
- 3 Sujete la parte exterior del adaptador y gírela sobre el chasis para encajarla. Repita este proceso con el segundo adaptador en el otro lado del chasis del cochecito.

NOTA: los adaptadores corresponden a la derecha y a la izquierda específicamente. Coordine el punto coloreado con el punto del mismo color en el chasis del cochecito.

- 4 Vuelva a encajar la cesta al chasis.

Para Quitar los Adaptadores:

- 1 Agarre la lengüeta con la punta de los dedos y gírela hasta sacarla del chasis.

⚠ ADVERTENCIA

IGNORAR ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE ACCIDENTAL. LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR:

- Antes de cada uso, inspeccione su adaptador para asegurarse de que los seguros estén puestos correctamente en el cochecito.
- Limitaciones de peso: recomendado únicamente para niños dentro de los límites de estatura y peso de los modelos especificados en este manual.
- Diseñado para su uso con el cochecito VISTA 2015 de UPPAbaby y las sillas de seguridad que utilizan el accesorio Maxi-Cosi®.

FRANÇAIS

Avant d'installer les adaptateurs sur le châssis, serrez le frein
de la poussette et retirez le siège.

Installation des Adaptateurs sur le Châssis de la Poussette

Pour Fixer les Adaptateurs :

- 1 Détachez le panier à l'avant du châssis de la poussette.
- 2 Alignez le haut de l'adaptateur sur le guide pare-chocs d'encliquetage du panier.
- 3 Tenez l'adaptateur par le bord extérieur et faites-le pivoter sur le châssis pour l'encliquer. Suivez la même procédure avec le second adaptateur, de l'autre côté du châssis de la poussette.

REMARQUE : Les adaptateurs sont spécifiquement désignés pour le côté gauche et le côté droit. Faites correspondre les points de couleur des adaptateurs avec ceux du châssis.

- 4 Réattachez le panier au châssis.

Pour Retirer les Adaptateurs :

- 1 Saisissez la patte du bout des doigts et faites pivoter l'adaptateur hors du châssis.

⚠ MISE EN GARDE

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DIRECTIVES POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ARTICLE:

- Avant chaque utilisation, inspectez l'adaptateur pour vous assurer que les attaches sont bien enclenchées sur la poussette.
- Poids maximum : recommandé seulement pour les enfants ne dépassant pas la taille et le poids maximum spécifiés pour chaque modèle dans ce manuel.
- Produit conçu pour la poussette UPPAbaby VISTA 2015 et les sièges auto de bébé utilisés avec l'adaptateur pour Maxi-Cosi®.