



PIGGYBACK™

Ride-Along Board | Patín de Arrastre | Plateforme



USA
UPPAbaby, 60 Sharp Street, Hingham, MA 02043 | www.uppababy.com | 781.413.3030

Canada
5514KM, 109 Vanderhoof Avenue, Unit 6, Toronto, Ontario M4G 2H7 | www.uppababy.com | 416.422.2700 | toll free: 1.888.502.5514

Model 0217 | Version 1

All rights reserved. © 2014 UPPAbaby. UPPAbaby and all associated logos are trademarks. All product specifications are correct at time of print. UPPAbaby reserves the right to change anything at any time without prior notice. Color representation is as close as print processes allow. Not all colors available at all retailers.

011215

For use with | diseñado para | produit conçu pour: **VISTA** 2015

TABLE OF CONTENTS TABLA DE CONTENIDOS / TABLE DES MATIÈRES

ENGLISH

Warnings + General Safety Information	2
PiggyBack Assembly	3
PiggyBack Operation	4

ESPAÑOL

Advertencias + Información General Sobre Seguridad	6
Ensamblaje del PiggyBack	7
Funcionamiento del PiggyBack	8

FRANÇAIS

Mises en Garde et Informations Générales sur la Sécurité	10
Assemblage de la Plateforme	11
Utilisation de la Plateforme	12

WARNINGS + GENERAL SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

- FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- **NEVER** leave child unattended on this product.
- Stroller can tip if child attempts to hang from stroller handle.
- For use with UPPAbaby VISTA 2015 stroller only.
- Maximum Weight Limit: 55 lbs (25 kg).
- Intended for use with only one child at a time.
- Always keep your hands on the stroller when your child is standing on the PiggyBack.
- Make sure that your child is always standing with both feet on the anti-slip portion of the PiggyBack and holding onto the handle bar to avoid any possible injury during use.
- Before each use, check PiggyBack attachment to stroller by lifting up PiggyBack board and checking hinges.
- **DO NOT** use if any part of the PiggyBack is loose, missing or broken.

Please read these instructions carefully prior to assembly and use.
Lea atentamente estas instrucciones antes del ensamblaje y uso.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'assembler et d'utiliser la plateforme.



PIGGYBACK ASSEMBLY

PIGGYBACK SET-UP



With board and frame facing you, rotate attachment brackets counter clockwise until they stop in place.

PIGGYBACK OPERATION

USING/STORING PIGGYBACK



To Store: Lift board until it locks into store position.



To Move into Active Riding Position: Squeeze light grey button located on underside of piggyback **1** and lower **2**.

ATTACHING PIGGYBACK TO VISTA FRAME



To Attach PiggyBack: Gently rest brackets over rear hubs and push until you hear a click on each side.



To Confirm Installation: Make sure hole in bracket is resting over plastic post located on inner rear leg of stroller.

REMOVING PIGGYBACK FROM VISTA FRAME



With the board in the down position, reach behind rear stroller leg and pull tab located on front of attachment bracket to release. Repeat on other side.

PIGGYBACK OPERATION

FOLDING VISTA WITH PIGGYBACK ATTACHED



STEP 1: Place PiggyBack into store position.



STEP 2: Extend VISTA handlebar fully.



STEP 3: Move seat recline to position where seat frame aligns parallel with stroller frame.



STEP 4: Fold VISTA, lay flat.



STEP 5: Push board towards seat to achieve flatter storage. Do not use excessive force.

ADVERTENCIAS + INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA

- IGNORAR ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE ACCIDENTAL. LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
- **NUNCA** deje al niño sin supervisión en este producto.
- Cochechito puede volcar si el niño intenta colgar del mango de la carriola.
- Diseñado para su uso únicamente con el cochechito VISTA 2015 de UPPAbaby.
- Límite máximo de peso: 25 kg.
- Diseñado para utilizarse únicamente con un niño.
- Mantenga siempre las manos en el cochechito cuando el niño esté de pie en el PiggyBack.
- Asegúrese de que el niño siempre esté de pie con ambos pies en la parte antideslizante del PiggyBack y que se sujete al manillar, con el fin de evitar posibles lesiones durante su uso.
- Antes de cada uso, compruebe la sujeción del PiggyBack al cochechito levantando el patín del PiggyBack y examinando las bisagras.
- **NO** utilice el PiggyBack si alguna pieza está rota, dañada o se ha perdido.

ENSAMBLAJE DEL PIGGYBACK

CONFIGURACIÓN DEL PIGGYBACK



Con el patín y el chasis mirando hacia usted, gire los seguros en sentido inverso a las agujas del reloj hasta que paren en su sitio.

FUNCIONAMIENTO DEL PIGGYBACK

USO/ALMACENAJE DEL PIGGYBACK



Para Almacenar: Levante el patín hasta que encaje en la posición de almacenaje.



Para Mover a la Posición de Arrastre Activo: Pulse ligeramente el botón gris que se encuentra en la parte inferior del Piggyback **1** y más baja **2**.

COLOCAR EL PIGGYBACK EN EL CHASIS VISTA



Para Colocar el PiggyBack: Apoye delicadamente las abrazaderas sobre los bujes posteriores y empuje hasta que oiga un chasquido en cada lado.



Para Confirmar la Instalación: Asegúrese de que la abertura en la abrazadera esté apoyada sobre la barra de plástico que se encuentra en la pata posterior interna del cochecito.

QUITAR EL PIGGYBACK DEL CHASIS VISTA



Con el patín en posición baja, busque por detrás de la pata posterior del cochecito y tire de la lengüeta situado por delante de los seguros para soltarla. Haga lo mismo en el otro lado.

FUNCIONAMIENTO DEL PIGGYBACK

PLEGAR VISTA CON EL PIGGYBACK ENGANCHADO



PASO 1: Coloque el PiggyBack en posición de almacenaje.



PASO 2: Extienda totalmente el manillar VISTA.



PASO 3: Mueva el respaldo a una posición en la que el chasis del asiento esté paralelo con el chasis del cochecito.



PASO 4: Pliegue VISTA y tumbelo en plano.



PASO 5: Apriete el patín contra el asiento para almacenarlo más plano. No aplicar demasiada fuerza.

MISES EN GARDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

⚠ MISE EN GARDE

- LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DIRECTIVES POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ARTICLE.
- Ne **JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance sur cet article.
- Poussette peut basculer si l'enfant tente de se suspendre à la poignée de la poussette.
- Pour utilisation avec la poussette UPPAbaby VISTA 2015 seulement.
- Poids maximum : 23 kg (55 lbs).
- Produit conçu pour un seul enfant à la fois.
- Toujours garder les mains sur la poussette lorsque l'enfant se tient debout sur la plateforme PiggyBack.
- Toujours vérifier si l'enfant a les deux pieds sur la surface antidérapante de la plateforme et s'il tient la barre-poignée pour éviter tout risque de blessures pendant l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, soulever la plateforme PiggyBack pour inspecter ses charnières et s'assurer qu'elle est bien fixée à la poussette.
- **NE PAS** utiliser la plateforme PiggyBack si une pièce est desserrée, manquante ou cassée.

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME PIGGYBACK

PRÉPARATION DE LA PLATEFORME



Tout en tenant la plateforme et le cadre face à vous, faites pivoter les pièces de fixation dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elles se bloquent.

UTILISATION DE LA PLATEFORME

UTILISATION/RANGEMENT DE LA PLATEFORME



Pour la Ranger: Soulevez la plateforme jusqu'à ce qu'elle se bloque en position de rangement.



Pour la Mettre en Position de Conduite: Appuyez sur le bouton gris clair situé sous la plateforme **1** et abaissez celle-ci **2**.

FIXATION DE LA PLATEFORME AU CHÂSSIS DE LA VISTA



Pour Attacher la Plateforme: Posez doucement les pièces de fixation sur les moyeux arrière et appuyez dessus jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre de chaque côté.



Pour Confirmer la Bonne Installation: Assurez-vous que l'orifice de la pièce de fixation a bien glissé par-dessus l'ergot en plastique, situé sur la partie intérieure du pied de la poussette.

RETRAIT DE LA PLATEFORME DU CHÂSSIS DE LA VISTA



La planche étant en position basse, passez la main derrière le pied arrière de la poussette et tirez la patte à l'avant de la pièce de fixation pour la dégager. Faites la même chose de l'autre côté.

UTILISATION DE LA PLATEFORME

PLIAGE DE LA VISTA AVEC LA PLATEFORME



ÉTAPE 1: Placez la plateforme en position de rangement.



ÉTAPE 2: Tirez la barre-poignée de la VISTA au maximum.



ÉTAPE 3: Positionnez le dossier du siège de manière à ce qu'il s'aligne sur le châssis de la poussette.



ÉTAPE 4: Pliez la VISTA et posez-la à plat.



ÉTAPE 5: Poussez la plateforme vers le siège pour la ranger plus à plat. Appuyez sans forcer.