



Cup Holder | Portavasos | Porte-tasse



VISTA CRUZ ALTA™

For use with all model years | Diseñado para todos los modelos de los años
Produit conçu pour tous les modèles des années



US | UPPAbaby, 60 Sharp Street, Ste 3, Hingham, MA 02043
www.uppababy.com | 781.413.3000

Canada | 5514KM, 109 Vanderhoof Avenue, Unit 6
Toronto, Ontario M4G 2H7
www.uppababy.com | 416.422.2700

Model 0211 | Version 1

All rights reserved. © 2014 UPPAbaby. UPPAbaby and all associated logos are trademarks.
All product specifications are correct at time of print. UPPAbaby reserves the right to change
anything at any time without prior notice. Color representation is as close as print processes
allow. Not all colors available at all retailers.



TABLE OF CONTENTS | TABLA DE CONTENIDOS TABLE DES MATIÈRES

EN	Warnings + General Safety Information	1
	All CRUZ/ALTA Models	2
	VISTA Models 2015 and Later	3
	VISTA Models 2014 and Earlier	4
	Cleaning	4
ES	Advertencias + Información General Sobre Seguridad	5
	Todos los Modelos CRUZ/ALTA	6
	Modelos VISTA 2015 y Posteriores	7
	Modelos VISTA 2014 y Anteriores	8
	Limpieza	8
FR	Mises en Garde et Informations Générales sur la Sécurité	9
	Tous les Modèles CRUZ/ALTA	10
	Modèles VISTA 2015 et Ultérieurs	11
	Modèles VISTA 2014 et Antérieurs	12
	Nettoyage	12

WARNING

NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE:

NEVER place a hot drink in the cup holder.

NEVER allow child to play with this product.

- Use of the cup holder when strolling on uneven or rough terrain may result in leaks or spills.
- Use with lidless cup or container is not recommended.
- Intended for use with all UPPAbaby VISTA and CRUZ/ALTA models only.
- Maximum weight: 1.5 lbs (0.7 kg).



ALL CRUZ/ALTA MODELS



1 Locate adapter labeled 1.

2 Slide adapter onto cup holder until it locks into place.



To Install: Place cup holder above left or right side of stroller handle and rotate around to lock into place.

To Remove: Rotate cup holder up over frame.

Note: Stroller folds with cup holder attached.

2

VISTA MODELS 2015 AND LATER



1 Locate adapter labeled 2.

2 Slide adapter onto cup holder until it locks into place.



To Install: Place cup holder above left or right side of stroller handle and rotate around to lock into place.

To Remove: Rotate cup holder up over frame.

Note: Stroller folds with cup holder attached.

3



VISTA MODELS 2014 AND EARLIER

NO ADAPTER NEEDED



To Install: Place cup holder on stroller by sliding cup holder down onto black plastic attachment on left or right side of stroller handle.

To Remove: Slide cup holder up from black plastic attachment.

Note: *Stroller folds with cup holder attached.*

CLEANING

Dishwasher safe, top rack only.

4

! ADVERTENCIAS

NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. IGNORAR ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE ACCIDENTAL. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR:

NUNCA ponga una bebida caliente en el portavasos.
NUNCA deje que el niño juegue con este producto.

- El uso del portavasos cuando se pasea por caminos accidentados o con baches puede provocar que la bebida se derrame o salpique.
- No se recomienda su uso con un vaso o envase sin tapa.
- Diseñado para su uso únicamente con todos los modelos VISTA y CRUZ/ALTA de UPPAbaby.
- Peso máximo: 0,7 kg (1.5 lbs).

5



TODOS LOS MODELOS CRUZ/ALTA



1 Localice el adaptador con la etiqueta 1.

2 Deslice el adaptador en el portavasos hasta que encaje en su lugar.



Para Ponerlo: ponga el portavasos sobre el lado derecho o izquierdo del manillar del coche de paseo y gírelo hasta que encaje en su lugar.

Para Sacarlo: gire el portavasos hacia arriba, por encima del chasis.

Nota: *el coche de paseo se pliega con el portavasos acoplado.*

6

MODELOS VISTA 2015 Y POSTERIORES



1 Localice el adaptador con la etiqueta 2.

2 Deslice el adaptador en el portavasos y encájelo.



Para Ponerlo: ponga el portavasos sobre el lado derecho o izquierdo del manillar del coche de paseo y gírelo hasta que encaje en su lugar.

Para Sacarlo: gire el portavasos hacia arriba, por encima del chasis.

Nota: *el cochecito se pliega con el portavasos acoplado.*

7





MODELOS VISTA 2014 Y ANTERIORES

NO SE NECESITA ADAPTADOR



Para Ponerlo: deslice el portavasos en el cochecito hacia abajo para acoplarlo sobre la pieza de plástico negro en el lado derecho o izquierdo del manillar del cochecito.

Para Sacarlo: deslice el portavasos hacia arriba para desacoplarlo de la pieza de plástico negro.

Nota: *el cochecito se pliega con el portavasos acoplado.*

LIMPIEZA

Apto para el lavavajillas, solo en la bandeja superior.

8

⚠ MISES EN GARDE

NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DIRECTIVES POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ARTICLE :

NE JAMAIS placer une boisson chaude dans le porte-tasse.

NE JAMAIS laisser un enfant jouer avec ce produit.

- Si le porte-tasse est utilisé sur des surfaces non planes ou accidentées, les boissons risquent de couler ou de se renverser.
- Il est déconseillé d'utiliser des gobelets ou conteneurs sans couvercle.
- Produit conçu pour tous les modèles UPPAbaby VISTA et CRUZ/ALTA uniquement.
- Poids max. : 0.7 kg (1.5 lbs).

9



TOUS LES MODÈLES CRUZ/ALTA



1 Trouvez l'adaptateur étiqueté 1.

2 Faites glisser l'adaptateur sur le porte-tasse jusqu'à ce qu'il se bloque en place.



Installation : Placez le porte-tasse au-dessus de la barre-poignée, du côté gauche ou droit, et faites-le pivoter pour le bloquer en place.

Retrait : Faites pivoter le porte-tasse vers le haut sur le châssis.

Remarque : La poussette se replie avec le porte-tasse attaché.

10

MODÈLES VISTA 2015 ET ULTÉRIEURS



1 Trouvez l'adaptateur étiqueté 2.

2 Faites glisser l'adaptateur sur le porte-tasse jusqu'à ce qu'il se bloque en place.



Installation : Placez le porte-tasse au-dessus de la barre-poignée, du côté gauche ou droit, et faites-le pivoter pour le bloquer en place.

Retrait : Faites pivoter le porte-tasse vers le haut sur le châssis.

Remarque : La poussette se replie avec le porte-tasse attaché.

11





MODÈLES VISTA 2014 ET ANTÉRIEURS

AUCUN ADAPTATEUR NÉCESSAIRE



Installation : Placez le porte-tasse sur la poussette en le faisant glisser vers le bas sur la pièce en plastique noir fixée à la barre-poignée de la poussette, du côté gauche ou droit.

Retrait : Faites glisser le porte-tasse vers le haut pour le dégager de la pièce en plastique noir.

Remarque : *La poussette se replie avec le porte-tasse attaché.*

NETTOYAGE

Compatible lave-vaisselle, seulement dans le panier supérieur.